


Eflite[®]
ADVANCING ELECTRIC FLIGHT

Ultrix™

600mm



Instruction Manual
Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale di Istruzioni

HORIZON[®]
H O B B Y

Tutte le istruzioni, le garanzie e gli altri documenti pertinenti sono soggetti a cambiamenti a totale discrezione di Horizon Hobby, LLC. Per una documentazione aggiornata sul prodotto, visitare il sito horizonhobby.com o towerhobbies.com e fare clic sulla sezione Support del prodotto.

CONVENZIONI TERMINOLOGICHE

Nella documentazione relativa al prodotto vengono utilizzati i seguenti termini per indicare i vari livelli di pericolo potenziale durante l'uso del prodotto:

AVVERTENZA: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose, danni collaterali e gravi lesioni alle persone o il rischio elevato di lesioni superficiali alle persone.

ATTENZIONE: Indica procedure che, se non debitamente seguite, determinano il rischio di danni alle cose e di gravi lesioni alle persone.

AVVISO: Indica procedure che, se non debitamente seguite, possono determinare il rischio di danni alle cose e il rischio minimo o nullo di lesioni alle persone.



AVVERTENZA: leggere TUTTO il manuale di istruzioni e familiarizzare con le caratteristiche del prodotto prima di farlo funzionare. Un uso improprio del prodotto può causare danni al prodotto stesso e alle altre cose e gravi lesioni alle persone.

Questo modello è un prodotto sofisticato per appassionati di modellismo. Deve essere azionato in maniera attenta e responsabile e richiede alcune conoscenze basilari di meccanica. L'uso improprio o irresponsabile di questo prodotto può causare lesioni alle persone e danni al prodotto stesso o alle altre cose. Questo prodotto non deve essere utilizzato dai bambini senza la diretta supervisione di un adulto. Non tentare di smontare, utilizzare componenti incompatibili o modificare il prodotto in nessun caso senza previa approvazione di Horizon Hobby, LLC. Questo manuale contiene le istruzioni per la sicurezza, l'uso e la manutenzione del prodotto. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze del manuale prima di montare, impostare o utilizzare il prodotto, al fine di utilizzarlo correttamente e di evitare di causare danni alle cose o gravi lesioni alle persone.

Limite minimo di età consigliato: Almeno 14 anni. Non è un giocattolo.

Precauzioni e Avvertenze Sulla Sicurezza


L'utente di questo prodotto è l'unico responsabile del corretto utilizzo del medesimo in modo tale da non risultare pericoloso per sé stesso e gli altri e da non danneggiare il prodotto stesso o i beni altrui.

- Mantenere sempre la distanza di sicurezza in tutte le direzioni attorno al modello per evitare collisioni o danni. Questo modello è controllato da un segnale radio soggetto a interferenze provenienti da diverse sorgenti non controllabili dall'utilizzatore. Tali interferenze possono provocare perdite momentanee di controllo.
- Utilizzare sempre il modello in spazi liberi da veicoli, traffico e persone.
- Seguire sempre scrupolosamente le istruzioni e le avvertenze sia per il modello che per tutti gli accessori (caricabatteria, pacchi batteria ricaricabili, ecc.).
- Tenere sempre le sostanze chimiche, le parti piccole e i componenti elettrici fuori dalla portata dei bambini.
- Evitare sempre il contatto con l'acqua di tutte le apparecchiature che non sono state appositamente progettate a tale scopo. L'umidità danneggia i componenti elettronici.
- Non mettere in bocca le parti del modello. Potrebbe essere pericoloso e persino mortale.
- Non utilizzare il modello se le batterie della trasmittente sono poco cariche.
- Tenere sempre il velivolo in vista e sotto controllo.
- Usare sempre batterie completamente cariche.
- Tenere sempre la trasmittente accesa quando il velivolo viene alimentato.
- Rimuovere sempre le batterie prima dello smontaggio.
- Tenere sempre pulite le parti mobili.
- Tenere sempre i componenti asciutti.
- Lasciare sempre che i componenti si raffreddino dopo l'uso prima di toccarli.
- Rimuovere sempre le batterie dopo l'uso.
- Accertarsi sempre che il failsafe sia impostato correttamente prima del volo.
- Non utilizzare mai velivoli con cablaggi danneggiati.
- Non toccare mai le parti in movimento.



ATTENZIONE AI PRODOTTI CONTRAFFATTI: se è necessario sostituire la ricevente Spektrum in dotazione con uno dei prodotti Horizon Hobby, si raccomanda di acquistare sempre da Horizon Hobby, LLC o da un suo rivenditore autorizzato per essere certi dell'autenticità e della qualità del prodotto Spektrum. Horizon Hobby, LLC nega ogni assistenza tecnica e garanzia a titolo esemplificativo, ma non esaustivo in merito alla compatibilità e alle prestazioni di prodotti contraffatti o dichiarati compatibili con la tecnologia DSM o Spektrum.


Contenuto



Indice

Precauzioni e Avvertenze Sulla Sicurezza	44	Test controllo della direzione	50
Contenuto	45	Telemetria tecnologia Smart	50
Indice	45	SAFE® Technology	51
Specifiche	45	Suggerimenti per il volo e riparazioni	51
Componenti	45	Dopo il volo	52
Prima del volo	46	Manutenzione dei componenti di trazione	52
Configurazione trasmettente	46	Elenco ricambi	52
Installazione degli Stabilizzatori verticali	47	Parti consigliate	53
Carrello anteriore opzionale	47	Parti opzionali	53
Sistemazione della batteria e centro di gravità (CG)	48	AS3X Guida alla soluzione dei problemi	53
Connessione trasmettente/ricevente	48	Guida alla soluzione dei problemi	54
Armatura dell'ESC	49	Garanzia	55
Taglio di bassa tensione (LVC)	49	Garanzia e Assistenza - Informazioni per i contatti	56
Test di controllo	49	Dichiarazione di conformità per l'Unione europea	56

Specifiche



Peso in volo



249g

Componenti

Installati

Motori	(2) 1206-3900 Kv Brushless Inrunner 12-poli (SPMXAM2000)
Ricevitore	Spektrum™ AS3X/SAFE (SPMA3255)
Servo	Elevone: (2) Spektrum SPM2040LW

Necessari per completare

Trasmittente	A piena portata, 6 canali, 2,4 GHz con tecnologia Spektrum DSMX® e Dual Rate programmabili.
Batteria	11,1V 3S 850 mAh 30C con connettore IC2™ (SPMX8503S30)
Caricabatterie	Con bilanciamento per batterie LiPo a 3 celle

Prima del volo

1	Rimuovere e ispezionare il contenuto.
2	Leggere completamente il manuale di istruzioni.
3	Caricare la batteria di bordo.
4	Programmare la trasmittente.
5	Installare la batteria di bordo completamente carica.
6	Controllare il baricentro (CG).
7	Connettere il velivolo alla trasmittente.

8	Verificare che tutti i comandi si muovano liberamente.
9	Eseguire la verifica della direzione dei comandi.
10	Regolare i comandi di volo e la trasmittente come necessario.
11	Realizzare un test della portata del radiocomando.
12	Individuare un'area all'aperto sicura per il volo.
13	Pianificare il volo in base alle condizioni del campo.

Configurazione trasmittente

IMPORTANTE: Se il trasmettitore lo consente, abilitare la funzione di riduzione dell'acceleratore. Innestare sempre il taglio dell'acceleratore prima di avvicinarsi al velivolo.

IMPORTANTE: Ultrix NON necessita di miscelazione elevon. La miscelazione dell'elevone viene gestita nel ricevitore.

Tariffe doppie

Le modalità di volo e le tariffe doppie / esposizione dovrebbero essere sullo stesso interruttore.

Si consiglia una tariffa bassa per i voli iniziali.

AVVISO: per garantire il corretto funzionamento della tecnologia AS3X®, non ridurre i valori di frequenza al di sotto del 50%.

Expo

Dopo i voli iniziali, puoi regolare il valore in base al tuo stile di volo.

Controllo per luci opzionali

I LED opzionali sono controllati dal canale 6. Nel menu di input del canale, impostare il canale 6 (Aux1) su un interruttore momentaneo (I). Nel menu Servo Setup, invertire il canale 6 (Aux1). I LED cambieranno allo schema luminoso successivo ogni volta che il canale 6 viene attivato.

Configurazione trasmittente computerizzata

Iniziare la programmazione della trasmittente con un modello ACRO non configurato (eseguire il reset del modello), quindi assegnare un nome al modello.

Selettore di modalità	Assegna Ch5 per passare B (Configurazione input canale)
Servo Setup	Canali normali 1-5, Canali inversi 6 Tariffe 100%
Tariffe e Expo (ail, ele, rud)	Switch di tua scelta, raccomandiamo l'interruttore B
(Pos 0) Tariffe	100%
(Pos 0) Expo	0%
(Pos 1) Tariffe	70%
(Pos 1) Expo	30%
(Pos 2) Tariffe	100%
(Pos 2) Expo	40%
Timer	5-8 minuti
Taglio dell'acceleratore	Assegna a Switch H (-130%)

Con Ch 5 e Tariffe / Expo assegnati allo stesso interruttore, ci sono tre modalità di volo.


(Pos 0) SICURO

(Pos 1) AS3X a basso tasso

(Pos 2) AS3X alto tasso


Installazione degli Stabilizzatori verticali

Premere gli stabilizzatori verticali in posizione.



Carrello anteriore opzionale

Capovolgere il modello e premere il carrello nell'incavo sulla pancia della fusoliera.




Sistemazione della batteria e centro di gravità (CG)

Il CG si trova a **290 mm** indietro rispetto al muso, quando la batteria consigliata viene montata dalla parte anteriore del suo supporto.

-Posizione batteria per volo sportivo: installare la batteria nella parte anteriore del vano portabatteria.

-Posizione per 3D estremo: montare la batteria in modo che il suo bordo posteriore sia allineato con il bordo anteriore dell'apertura dello sportello della batteria.



Connessione trasmettente/ricevente

Procedura di connessione (binding)

1. Per la connessione della trasmettente manuale a un ricevitore, consultare le manuali istruzioni della propria trasmettente.
2. Assicurarsi che la batteria di bordo non sia collegata al velivolo.
3. A seconda della trasmettente, spegnere la trasmettente o assicurarsi che il segnale RF sia spento.
4. Collegare la batteria di bordo al velivolo. I LED cominceranno a lampeggiare velocemente, il LED lampeggerà in blu e rosso indicando che il ricevitore è in modalità di binding.
5. Accertarsi che i comandi della trasmettente siano in neutro e che gas e trim gas siano nella posizione bassa.
6. Posizionare la trasmettente in modalità di binding. Per le istruzioni di connessione, consultare il manuale della trasmettente.
7. Dopo 5-10 secondi, il ricevitore si collegherà e il motore si armerà. In caso di problemi, fare riferimento alla *Guida alla risoluzione dei problemi sul retro del manuale*.


Per i voli successivi, accendere il trasmettitore per 5 secondi prima di collegare la batteria di volo.

Indicatore LED su ricevitore


In attesa di connessione	Blu e rosso con lampeggio veloce
Collegato, gas non a zero	Rosso e blu accesi
Modalità SAFE	Blu fisso
Modalità AS3X	Rosso fisso
Soglia di spegnimento per bassa tensione	Lampeggiamento rosso

Armatura dell'ESC


L'armatura dell'ESC si verifica dopo la connessione come precedentemente descritto, tuttavia un collegamento successivo di una batteria di bordo richiede le seguenti procedure.



Abbassare completamente stick del gas e trim.
Accendere la trasmittente e attendere 5 secondi.



Installare la batteria di bordo e collegarla all'ESC.
Far scorrere la batteria verso la punta



Tenere l'aeromodello immobile, in verticale e al riparo dal vento per 5 secondi.
Serie di toni

Taglio di bassa tensione (LVC)

Quando una batteria Li-Po viene scaricata al di sotto di 3 V per cella, non manterrà la carica. L'ESC protegge la batteria di volo da uno scaricamento eccessivo con il taglio a bassa tensione (LVC). Prima che la carica della batteria scenda troppo, la funzione di taglio a bassa tensione (LVC) toglie l'alimentazione al motore. Il motore viene alimentato ad intermittenza, indicando che parte dell'energia della batteria è riservata per il controllo di volo e la sicurezza dell'atterraggio.

Quando l'alimentazione del motore pulsa, far atterrare l'aereo immediatamente e ricaricare la batteria di volo.

Dopo l'uso scollegare e rimuovere dal velivolo la batteria Li-Po per evitare lo scaricamento passivo. Prima di conservarla, caricare totalmente la batteria Li-Po. Durante la conservazione, assicurarsi che la carica della batteria non scenda sotto 3 V per cella.

Consiglio: A causa della natura silenziosa del velivolo si potrebbero anche non sentire le pulsazioni del motore.


Per i primi voli, impostare il timer del trasmettitore o un cronometro a 3 minuti. Regolare il timer per voli più lunghi o più brevi una volta che si ha acquisito esperienza con il volo del modello. Voli di 4 minuti, o superiori di, si possono eseguire usando una corretta gestione del throttle.

AVVISO: Voli ripetuti col LVC danneggeranno la batteria.

Test di controllo

Prima del primo volo, o in caso di incidente, bisogna assicurarsi che le superfici di controllo di volo siano centrate. Regolare i giunti meccanicamente se le superfici di controllo non sono centrate. Usare i sub-trim del trasmettitore potrebbe non centrare correttamente le superfici di controllo del velivolo a causa dei limiti meccanici dei servo lineari.

1. Assicurarsi che l'AS3X sia spento.
2. Assicurarsi che le superfici di controllo siano in posizione neutra quando si procede alla centratura di trim e comandi della trasmittente. Il sub-trim della trasmittente deve essere sempre impostato su zero.
3. Regolare il leveraggio, se necessario. Ruotare l'attacco a sfera sul rinvio per variare la lunghezza tra il braccio del servo e la squadretta di controllo fino a raddrizzare l'elevone.



Centrare i controlli dopo i primi voli

Per le migliori prestazioni con AS3X è importante non utilizzare un trim eccessivo. Non trimare l'aereo mentre SAFE Select è attivo. Trimare sempre l'aereo in modalità AS3X. Se il modello necessita un clima del trasmettitore eccessivo (4 o più click di trim per canale), bisogna impostare nuovamente il trim del trasmettitore a zero e impostare giunti meccanicamente in modo delle superfici di controllo siano nella posizione "trimmata" di volo.

Test controllo della direzione

Connettere correttamente il velivolo e la trasmittente prima di realizzare questi test.

Accendere la trasmittente e collegare la batteria.

Usare la trasmittente per far funzionare i comandi di alettone ed elevatore. Visualizzare il velivolo dal retro quando si controllano le direzioni dei comandi.

Alettoni

1. Spostare lo stick dell'alettone a sinistra. L'alettone destro dovrebbe spostarsi verso il basso e l'alettone sinistro verso l'alto, causando l'inclinazione verso sinistra del velivolo.
2. Spostare lo stick dell'alettone a destra. L'alettone destro dovrebbe spostarsi verso l'alto e l'alettone sinistro verso il basso, causando l'inclinazione verso destra del velivolo in volo.


Elevatori

3. Tirare l'elevatore verso di sé. Gli elevatori devono spostarsi verso l'alto, causando il beccheggio verso l'alto del velivolo in volo.
4. Spingere lo stick dell'elevatore in avanti. Gli elevatori devono spostarsi verso il basso, causando il beccheggio verso il basso del velivolo in volo.

Spinta timone/differenziale

5. Spostare lo stick del timone a sinistra. Il motore giusto accelererà causando l'imbardata del velivolo a sinistra in volo.
6. Spostare lo stick del timone a destra. Il motore sinistro accelererà causando l'imbardata a destra in volo.

Consiglio: I motori non accelereranno con l'inserimento del timone quando il gas è nella posizione OFF.



Telemetria tecnologia Smart

Questo velivolo include la tecnologia Spektrum Smart nel ricevitore, che può fornire informazioni di telemetria come per esempio il voltaggio della batteria. Per sfruttare la tecnologia Smart è necessario disporre di una trasmittente compatibile. Un aggiornamento firmware per la trasmittente può essere necessario.

Per vedere la telemetria Smart:

1. Inizia con il trasmettitore associato al ricevitore
2. Accendere il trasmettitore.
3. Accendere l'aereo.
4. Il logo Smart appare sotto il logo della batteria nella home page. Una barra del segnale appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
5. Scorri il monitor servo per visualizzare le schermate della tecnologia Smart.

Per maggiori informazioni su trasmettenti compatibili, aggiornamenti firmware e su come usare la tecnologia Smart sulla trasmittente, visitare www.SpektrumRC.com.

SAFE® Technology

L'Ultrix ha due modalità di volo sul canale 5, SAFE e AS3X. Quando si vola in modalità SAFE, l'aereo torna a volare in piano ogni volta che i comandi dell'alettone e dell'elevatore sono in posizione neutra. Applicare un comando alettone o elevatore causerà l'inclinazione, arrampicata o picchiata dell'aeroplano. La quantità di spostamento dello stick determinerà l'assetto di volo dell'aeroplano. Dando pieno comando, l'aereo viene spinto verso i limiti preimpostati di inclinazione e oscillazione, senza superare però tali angoli. Quando si vola con SAFE è normale tenere lo stick di comando deflesso applicando moderatamente l'alettone nel volo in virata.

Differenze tra le modalità SAFE e AS3X

Questa sezione è generalmente accurata, tuttavia non tiene conto della velocità di volo, dello stato di carica della batteria e di altri fattori limitanti.

		SAFE Select	AS3X
Inserimento comando	Stick comando neutralizzato	L'aeromodello si autolivellerà	Il velivolo continuerà a volare con l'assetto corrente
	Mantenere una quantità ridotta di controllo	Il velivolo si inclinerà od oscillerà a un angolo moderato e manterrà l'assetto	Il velivolo continuerà a oscillare o rullare lentamente
	Mantenere il pieno comando	Il velivolo si inclinerà od oscillerà ai limiti predeterminati e manterrà l'assetto	Il velivolo continuerà a rullare od oscillare rapidamente

Suggerimenti per il volo e riparazioni

ATTENZIONE: Se il trasmettitore lo supporta, commettere sempre il taglio dell'acceleratore prima di avvicinarsi al velivolo.

Prova della portata del radiocomando

Dopo l'assemblaggio finale, eseguire una prova di portata fra trasmettitore ed aereo. Fare riferimento alle istruzioni del trasmettitore in uso.

Volo

Si raccomanda di volare con l'aereo all'esterno solo con vento leggero o assente, o all'interno di una palestra piuttosto grande. Bisogna comunque evitare di volare vicino a case, alberi, fili dell'alta tensione o stabilimenti. Bisogna anche evitare i posti frequentati da molta gente, come parchi affollati, campi scuola o campi da calcio. Consultare sempre le ordinanze locali prima di scegliere un posto per far volare l'aereo.



Lancio manuale

Per eseguire il lancio manuale del velivolo, pizzicare l'ala dal retro tra gli stabilizzatori verticali con il pollice sulla parte alta. Consigliamo il lancio in modalità di volo SAFE. Avanzare tutto il gas e rilasciare il velivolo con un tocco delicato in avanti, leggermente verso l'alto (5-10 gradi sopra all'orizzonte) e direttamente nell'aria. Dopo che il modello guadagna altitudine e velocità, diminuire il gas come desiderato.

Atterraggio

Atterrare sempre in aria. Durante la richiamata, mantenere le ali livellate e l'aeromodello rivolto controvento. Ridurre

Per volare senza problemi con SAFE, evitare di effettuare cambi frequenti di comando e non tentare di correggere le deviazioni minori. Mantenere gli input di comando intenzionali porta il modello a volare con un angolo specifico e a eseguire tutte le correzioni necessarie per mantenere tale assetto di volo. Riportare i comandi di elevatore e alettone in posizione neutra prima di passare dalla modalità SAFE alla modalità AS3X. Se i comandi non vengono portati in posizione neutra quando si passa alla modalità AS3X, gli input di comando utilizzati per la modalità SAFE saranno eccessivi per la modalità AS3X e l'aereo reagirà immediatamente.

lentamente il motore facilitando indietro l'elevatore per portare l'aereo ad appoggiarsi delicatamente sulla parte inferiore.

CONSIGLIO: Consigliamo atterraggi delicati su una superficie morbida. Se superfici dure sono l'unica opzione per gli atterraggi, considerare l'installazione del pattino punta opzionale.

AVVISO: Abbassare sempre lentamente il gas a un tocco basso quando si atterra il velivolo per evitare danni alle eliche e ai motori.

Il mancato abbassamento dello stick del gas e del trim alle posizioni più basse possibili durante uno schianto potrebbe provocare danni all'ESC nell'unità ricevitore.

Protezione per correnti troppo elevate (OCP)

Il Ultrix ha una protezione in caso di correnti troppo alte (OCP). Questa funzione protegge il regolatore (ESC) dal surriscaldamento e arresta il motore qualora lo stick del motore fosse troppo in alto e il rotore della ventola fosse bloccato. La funzione OCP si attiva solo quando lo stick del motore si trova oltre la metà corsa. Quando il motore viene fermato dall'OCP, per riavviarlo (dopo aver risolto il problema) basta portare lo stick del motore completamente in basso per riarmare l'ESC.

Riparazioni

I danni dovuti ad incidente non sono coperti da garanzia. Per le riparazioni di questo aereo bisogna usare solo colla cianoacrilica (CA) compatibile con i materiali espansi o del nastro adesivo. Altri tipi di colle danneggiano irrimediabilmente i materiali con cui è fatto. Quando non è possibile riparare bisogna sostituire il pezzo danneggiato, ordinandolo servendosi del codice indicato nell'elenco che si trova nelle ultime pagine di questo manuale.

Dopo il volo

1	Scollegare la batteria di bordo dallo ESC.	5	Riparare o sostituire le eventuali parti danneggiate.
2	Spegnere la trasmittente.	6	Conservare la batteria di bordo separata dall'aereo e tenere sotto controllo la sua carica.
3	Rimuovere la batteria di bordo dall'aeromodello	7	Tenere nota delle condizioni del volo e dei risultati per pianificare i voli successivi.
4	Ricaricare la batteria di bordo.		

Manutenzione dei componenti di trazione

Smontaggio

ATTENZIONE: NON maneggiare il motore se la batteria è collegata. Rischio di lesioni.


1. I carter del motore sono fissati all'ala usando del nastro trasparente.
2. Scollegare il connettore del motore dal ricevitore.
3. Tagliare il nastro e le decalcomanie sulla fusoliera e rimuovere attentamente i carter del motore.
4. Rimuovere le 2 viti dal supporto motore per rimuovere il supporto motore e il motore dall'ala.
5. Rimuovere le 4 viti dal retro del motore per rimuoverlo dal supporto.
6. Per rimuovere l'elica è necessario svitare le 2 viti di fissaggio con un cacciavite esagonale da 1,5 mm.

Montaggio

Montare in ordine inverso, collegando i carter del motore all'ala con nastro adesivo trasparente.

Elenco ricambi

	Parte #	Descrizione
A	EFL02201	Cellula di ricambio: Ultrix 600mm
B	EFL02202	Set impennaggio vert.: Ultrix 600mm
C	EFL02203	Asta com/carrello ant: Ultrix 600mm
D	EFL02204	Sportello batteria: Ultrix 600mm
E	SPMA3255	Unità RX/ESC: Ultrix 600mm
F	SPMSH2040LW	Servo lineare lunga corsa 2,9 g
G	SPMXAM2000	Motore 1206-3900 Kv: Ultrix 600mm
H	EFLP9448	Set eliche (4): Ultrix 600mm



Parti consigliate

Parte #	Descrizione
SPMX8503S30	850 mAh 3S Smart G2 30C; IC2
SPMXC1080	Caricabatterie Smart S1100 CA, 1x100 W
SPMXCA320	Adattatore: Batteria IC3 / Dispositivo IC2 6


Parti opzionali

Parte #	Descrizione
EFL02205	Set LED: Ultrix 600mm

Schema cablaggi ricevitore

Fare riferimento al seguente schema per tutti i collegamenti di cablaggio al ricevitore.

Vista dal basso del velivolo guardando il ricevitore



AS3X Guida alla soluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Quando i comandi sono al centro le superfici di controllo non lo sono	È possibile che le superfici di controllo non siano state centrate meccanicamente in fabbrica	Centrare meccanicamente i comandi piegando le U sulle barrette di comando
	L'aereo è stato mosso dopo aver collegato la batteria e prima che i sensori si siano inizializzati	Scollegare e ricollegare la batteria mantenendo l'aereo fermo per almeno 5 secondi
Il modello vola in modo diverso da un volo all'altro	I trim sono stati spostati troppo rispetto alla posizione neutra	Riportare i trim al centro e regolare meccanicamente il centraggio dei comandi
I comandi oscillano durante il volo (il modello salta o si sposta in modo rapido).	L'elica è sbilanciata, causando una vibrazione eccessiva.	Rimuovere l'elica e il motore. Controllare l'orientamento dell'albero motore e sostituire l'elica se danneggiata

Guida alla soluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
L'aereo non risponde al comando motore, ma gli altri comandi rispondono	Lo stick motore e/o il suo trim non sono posizionati in basso	Resetare i comandi con stick e trim motore completamente in basso
	Il canale del motore è invertito	Invertire il canale del motore
	Il motore è scollegato dal ricevitore	Verificare all'interno della fusoliera che il motore sia collegato al ricevitore
Eccessivo rumore/vibrazione del motore.	Elica o motore danneggiato	Sostituire le parti danneggiate
	Elica sbilanciata	Bilanciare o sostituire l'elica
Durata del volo ridotta o aereo sottopotenziato	Batteria di bordo quasi scarica	Ricaricare la batteria di bordo
	Batteria di bordo danneggiata	Sostituire la batteria di bordo e seguire le istruzioni
	Ambiente di volo troppo freddo	Verificare che la batteria sia tiepida prima del volo
	La capacità della batteria è troppo bassa per le condizioni di volo	Sostituire la batteria con una più grande
Il LED sul ricevitore lampeggia ma l'aereo non si connette (durante il "binding") al trasmettitore	Il trasmettitore è troppo vicino all'aereo durante la procedura	Spegnerne il trasmettitore e allontanarlo maggiormente dall'aereo e poi rifare la procedura
	Il pulsante o l'interruttore appositi non sono stati trattenuti in posizione abbastanza a lungo durante la procedura.	Spegnerne il trasmettitore e rifare la procedura trattenendo più a lungo il pulsante o l'interruttore appositi
Il LED sul ricevitore lampeggia velocemente ma l'aereo non risponde (dopo il "binding") ai comandi del trasmettitore	Non sono passati 5 secondi dal momento che si è acceso l'aereo a quando si è collegata la batteria del ricevitore	Lasciando il trasmettitore acceso, spegnere e riaccendere il ricevitore e poi rifare la procedura di connessione
	L'aereo è connesso con una memoria diversa (solo radio ModelMatch)	Scegliere la memoria giusta sul trasmettitore e rifare la procedura
	Le batterie dell'aereo e del trasmettitore sono quasi scariche	Sostituire o ricaricare le batterie
Le superfici di controllo non si muovono	Superfici di comando, squadrette, comandi o servi danneggiati	Riparare o sostituire le parti danneggiate
	Fili danneggiati o connessioni allentate	Controllare i fili e le connessioni facendo poi le debite riparazioni
	La batteria di bordo è scarica	Ricaricare completamente la batteria di bordo
	Le barrette dei comandi non si muovono liberamente	Verificare che i comandi si muovano liberamente
Controlli invertiti	Le impostazioni sul trasmettitore sono invertite	Eseguire il controllo sulla direzione dei comandi e sistemare adeguatamente il trasmettitore
Il motore perde potenza	Motore o componenti del gruppo propulsivo danneggiati	Verificare ed eventualmente riparare o sostituire gli elementi danneggiati
Il motore pulsa e perde potenza	La tensione della batteria è scesa sotto il suo valore minimo e quindi si è attivata la funzione LVC sul regolatore	Ricaricare o sostituire la batteria
Il gruppo motore/ESC non resta armato dopo l'atterraggio	Si è attivata la funzione di protezione OCP perché il comando motore è troppo in alto e il rotore non può girare	Abbassare completamente lo stick motore e il suo trim per riarmare l'ESC
Il servo si blocca o emette un ronzio a fine corsa	Il valore della corsa è oltre il 100% e il servo è sovraccarico	Riportare la corsa al di sotto del 100% portando anche il sub-trim a zero e centrando meccanicamente i comandi

Garanzia

Periodo di garanzia

Garanzia esclusiva - Horizon Hobby, LLC (Horizon) garantisce che il prodotto acquistato (il "Prodotto") sarà privo di difetti relativi ai materiali e di eventuali errori di montaggio alla data di acquisto. Il periodo di garanzia è conforme alle disposizioni legali del paese nel quale il prodotto è stato acquistato. Tale periodo di garanzia ammonta a 6 mesi e si estende ad altri 18 mesi dopo tale termine.

Limiti della garanzia

(a) La garanzia è limitata all'acquirente originale (Acquirente) e non è cedibile a terzi. L'acquirente ha il diritto a far riparare o a far sostituire la merce durante il periodo di questa garanzia. La garanzia copre solo quei prodotti acquistati presso un rivenditore autorizzato Horizon. Altre transazioni di terze parti non sono coperte da questa garanzia. La prova di acquisto è necessaria per far valere il diritto di garanzia. Inoltre, Horizon si riserva il diritto di cambiare o modificare i termini di questa garanzia senza alcun preavviso e di escludere tutte le altre garanzie già esistenti.

(b) Horizon non si assume alcuna garanzia per la disponibilità del prodotto, per l'adeguatezza o l'idoneità del prodotto a particolari previsti dall'utente. È sola responsabilità dell'acquirente il fatto di verificare se il prodotto è adatto agli scopi da lui previsti.

(c) Richiesta dell'acquirente – spetta soltanto a Horizon, a propria discrezione riparare o sostituire qualsiasi prodotto considerato difettoso e che rientra nei termini di garanzia. Queste sono le uniche rivalse a cui l'acquirente si può appellare, se un prodotto è difettoso. Horizon si riserva il diritto di controllare qualsiasi componente utilizzato che viene coinvolto nella rivalsa di garanzia. Le decisioni relative alla sostituzione o alla riparazione sono a discrezione di Horizon. Questa garanzia non copre dei danni superficiali o danni per cause di forza maggiore, uso errato del prodotto, un utilizzo che viola qualsiasi legge, regolamentazione o disposizione applicabile, negligenza, uso ai fini commerciali, o una qualsiasi modifica a qualsiasi parte del prodotto. Questa garanzia non copre danni dovuti ad un'installazione errata, ad un funzionamento errato, ad una manutenzione o un tentativo di riparazione non idonei a cura di soggetti diversi da Horizon. La restituzione del prodotto a cura dell'acquirente, o da un suo rappresentante, deve essere approvata per iscritto dalla Horizon.

Limiti di danno

Horizon non si riterrà responsabile per danni speciali, diretti, indiretti o consequenziali; perdita di profitto o di produzione; perdita commerciale connessa al prodotto, indipendentemente dal fatto che la richiesta si basa su un contratto o sulla garanzia. Inoltre la responsabilità di Horizon non supera mai in nessun caso il prezzo di acquisto del prodotto per il quale si chiede la responsabilità. Horizon non ha alcun controllo sul montaggio, sull'utilizzo o sulla manutenzione del prodotto o di combinazioni di vari prodotti. Quindi Horizon non accetta nessuna responsabilità per danni o lesioni derivanti da tali circostanze. Con l'utilizzo e il montaggio del prodotto l'utente acconsente a tutte le condizioni, limitazioni e riserve di garanzia citate in questa sede. Qualora l'utente non fosse pronto ad assumersi tale responsabilità associata all'uso del prodotto, si suggerisce di restituire il prodotto intatto, mai usato e immediatamente presso il venditore.

Indicazioni di sicurezza

Questo è un prodotto sofisticato di hobbistica e non è un giocattolo. Esso deve essere manipolato con cautela, con giudizio e richiede delle conoscenze basilari di meccanica e delle facoltà mentali di base. Se il prodotto non verrà manipolato in maniera sicura e responsabile potrebbero risultare delle lesioni, dei gravi danni a persone, al prodotto o all'ambiente circostante. Questo prodotto non è concepito per essere usato dai bambini senza una diretta supervisione di un adulto. Il manuale del prodotto contiene le istruzioni di sicurezza, di funzionamento e di manutenzione del prodotto stesso. È fondamentale leggere e seguire tutte le istruzioni e le avvertenze nel manuale prima di mettere in funzione il prodotto. Solo così si eviterà un utilizzo errato e si preveniranno incidenti, lesioni o danni.

Domande, assistenza e riparazioni

Il vostro negozio locale e/o luogo di acquisto non possono fornire garanzie di assistenza o riparazione senza previo colloquio con Horizon. Questo vale anche per le riparazioni in garanzia. Quindi in tali casi bisogna interpellare un rivenditore, che si metterà in contatto subito con Horizon per prendere una decisione che vi possa aiutare nel più breve tempo possibile.

Manutenzione e riparazione

Se il prodotto deve essere ispezionato o riparato, si prega di rivolgersi ad un rivenditore specializzato o direttamente ad Horizon. Il prodotto deve essere imballato con cura. Bisogna far notare che i box originali solitamente non sono adatti per effettuare una spedizione senza subire alcun danno. Bisogna effettuare una spedizione via corriere che fornisce una tracciabilità e un'assicurazione, in quanto Horizon non si assume alcuna responsabilità in relazione alla spedizione del prodotto. Inserire il prodotto in una busta assieme ad una descrizione dettagliata degli errori e ad una lista di tutti i singoli componenti spediti. Inoltre abbiamo bisogno di un indirizzo completo, di un numero di telefono per chiedere ulteriori domande e di un indirizzo e-mail.

Garanzia e riparazione

Le richieste in garanzia verranno elaborate solo se è presente una prova d'acquisto in originale proveniente da un rivenditore specializzato autorizzato, nella quale è ben visibile la data di acquisto. Se la garanzia viene confermata, allora il prodotto verrà riparato o sostituito. Questa decisione spetta esclusivamente a Horizon Hobby.

Riparazioni a pagamento

Se bisogna effettuare una riparazione a pagamento, effettueremo un preventivo che verrà inoltrato al vostro rivenditore. La riparazione verrà effettuata dopo l'autorizzazione da parte del vostro rivenditore. La somma per la riparazione dovrà essere pagata al vostro rivenditore. Le riparazioni a pagamento avranno un costo minimo di 30 minuti di lavoro e in fattura includeranno le spese di restituzione. Qualsiasi riparazione non pagata e non richiesta entro 90 giorni verrà considerata abbandonata e verrà gestita di conseguenza.

ATTENZIONE: Le riparazioni a pagamento sono disponibili solo sull'elettronica e sui motori. Le riparazioni a livello meccanico, soprattutto per gli elicotteri e le vetture RC, sono molto costose e devono essere effettuate autonomamente dall'acquirente.

Garanzia e Assistenza - Informazioni per i contatti

Horizon Hobby	Stato di acquisto	Telefono/Indirizzo e-mail	Indirizzo
Horizon Technischer Service Sales: Horizon Hobby GmbH	Unione Europea	service@horizonhobby.de +49 (0) 4121 2655 100	Hanskampring 9 D 22885 Barsbüttel, Germany

Dichiarazione di conformità per l'Unione europea

CE Dichiarazione di conformità UE: **EFL Ultrix 600mm BNF Basic (EFL02250)**

Con la presente, Horizon Hobby, LLC dichiara che il dispositivo è conforme a quanto segue: Direttiva europea sulla compatibilità elettromagnetica (EMC) 2014/30/UE, Direttiva RoHS 2 2011/65 / UE, Direttiva RoHS 3 - Modifica 2011/65 / UE allegato II 2015/863

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: <https://www.horizonhobby.com/content/support-rendercompliance>.

Range di frequenze wireless e potenza di uscita wireless:

2404–2476MHz
1.43dBm

AVVISO RAEE:



Questo dispositivo è marcato ai sensi della Direttiva europea 2012/19/UE riguardante i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il simbolo indica che il prodotto non va smaltito insieme ai rifiuti domestici. Il prodotto deve essere consegnato agli appositi centri di raccolta per consentirne il recupero e il riciclaggio.

Fabbricante registrato UE:

Horizon Hobby, LLC
2904 Research Road
Champaign, IL 61822 USA

Importatore registrato UE:

Horizon Hobby, GmbH
Hanskampring 9
22885 Barsbüttel Germany

Australia/New Zealand:





© 2021 Horizon Hobby, LLC.

E-flite, Ultrix, AS3X, DSM, DSM2, DSMX, Spektrum Airware, Bind-N-Fly, BNF, the Bind-N-Fly logo, SAFE, the SAFE logo, ModelMatch, IC2, and the Horizon Hobby logo are trademarks or registered trademarks of Horizon Hobby, LLC. The Spektrum trademark is used with permission of Bachmann Industries, Inc. All other trademarks, service marks and logos are property of their respective owners.

US 9,056,667. US 8,672,726. US 9,753,457. US 10,078,329. US 9,930,567. US 10,419,970. US 10,849,013.
<https://www.horizonhobby.com>